



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

1. Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό ράγας είναι σωστά τοποθετημένο στη ράγα και τροφοδοτείται, άρα είναι αναμμένο.
2. Σβήστε το φωτιστικό που θέλετε να προγραμματίσετε γυρνώντας το μοχλό-κλείδωμα, αποσυνδέοντάς το από τη ράγα.
3. Έπειτα από 10 δευτερόλεπτα, ανάψτε το φωτιστικό γυρνώντας τον μοχλό στερέωσης στη ράγα.
4. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από το άναμμα του φωτιστικού πατήστε το μπουτον 1 στο χειριστήριο που θέλετε να προγραμματιστεί στο φωτιστικό στο 1 από τα 4 διαθέσιμα γκρουπ που υπάρχουν στην κάτω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Το φωτιστικό θα αναβοσβήσει 3 φορές εάν προγραμματιστεί με επιτυχία.

Ένα φωτιστικό μπορεί να προγραμματιστεί μόνο σε 1 γκρουπ του ίδιου τηλεχειριστηρίου.

Ένα φωτιστικό μπορεί να προγραμματιστεί μέχρι και σε 4 χειριστήρια.

Ένα χειριστήριο μπορεί να ελέγξει άπειρα φωτιστικά.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ –ΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε γκρουπ ή να διαγράψουμε τηλεχειριστήριο –α από ένα φωτιστικό, εκτελούμε τα βήματα 1,2 και 3.

Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από το άναμμα του φωτιστικού πατάμε 5 φορές το 1 (ON) του γενικού (MASTER) σε ένα οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο. Εάν η μνήμη του φωτιστικού διαγραφεί με επιτυχία, το φωτιστικό θα αναβοσβήσει 10 φορές. Στη συνέχεια το φωτιστικό είναι έτοιμο να προγραμματιστεί σε νέο γκρουπ τηλεχειριστήριο.